Belltown®

Instructions & Care

Mode d'emploi et entretien

Instrucciones y mantenimiento

Check out the full collection of Belltown products at www.classicaccessories.com

Voyez la ligne complète des produits Belltown sur le site www.classicaccessories.com

Vea la colección completa de productos Belltown en www.classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2014 classicaccessories.com
14cH51_15583

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Instructions & Care:

⚠WARNING!
Do not operate an outdoor appliance or machine with the cover on. Fabric is NOT fire resistant. Keep away from open flames or burning logs.

⚠CAUTION!
When covering an outdoor appliance, let it cool before you put the cover on it.

⚠CAUTION!
Remove all cushions to avoid possible mildew before covering your furniture.

Belltown®

Installation

Check your patio furniture, appliance or machine to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Tie-Down Straps: If your cover has tie-down straps, wrap them around your furniture legs and secure tightly.

Drawstring Hem Cord: If your cover has the drawstring hem cord, you can adjust the length of the cord. Pinch cordlock and pull the cord to draw the hem around base of furniture.

Zippers: If your cover uses an open-end zipper to close the cover, place the slider at the end of the retainer box. Insert the pin into the retainer box, then pull the slider to close.

Rip-and-Grip Closures: If your cover has rip-and-grip closures, you can adjust the fit by pulling them apart and repositioning the tabs. If your cover has rip-and-grip tabs along a bottom edge, make sure you secure together.

Handles: If your cover has handles, use them to help pull the cover over your item.

To avoid any possibility of mildew, be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed area for long periods of time.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and lukewarm water. DO NOT USE SOAP OR DETERGENT as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.



CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Mode d’emploi et entretien :

Belltown®

⚠ AVERTISSEMENT!
Ne pas utiliser cette housse sur un appareil d’extérieur ou une machine en fonctionnement. La toile n’est PAS résistante au feu. Garder la housse loin de toutes flammes nues et de bûches en feu.

⚠ ATTENTION!
Avant d'installer la housse sur un appareil d’extérieur venant de fonctionner, le laisser refroidir.

⚠ ATTENTION!
Retirer tous les coussins avant d'installer la housse afin d'éviter toute apparition de moisissure.

Installation

Vérifiez votre mobilier extérieur, appareil ou machine afin de vous assurer qu’il n’y a pas de bords ou d’objets pointus risquant d’étirer la housse lorsque vous tirez dessus pour l’installer.

Sangles d'attache : Si votre housse possède des sangles d'attache, faites-les passer autour des pieds du mobilier et faites un nœud solide.

Cordon de serrage : Si votre housse possède un cordon de serrage, il vous est possible de régler la longueur du cordon. Pincez le fermoir et tirez le cordon afin de serrer la bordure de la housse autour du bas du meuble.

Fermetures à glissière : Si votre housse possède une fermeture glissière ouverte pour fermer la housse, placez le curseur dans le logement de rétention de la fermeture à glissière. Insérez le guide d’extrémité dans le logement de rétention, puis tirez sur la tirette afin que le curseur ferme la fermeture à glissiere.

Bandes autoagrippantes : Si votre housse possède des bandes autoagrippantes, il vous est possible d’ajuster la housse en séparant les bandes et en modifiant l’emplacement des languettes. Si votre housse possède des bandes autoagrippantes le long du bord de la housse, assurez-vous que celles-ci sont également utilisées.

Poignées : Si votre housse possède des poignées, utilisez-les afin de faciliter la pose de la housse sur votre article.

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un espace clos pour une longue période.

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON NI DE DÉTERGENT car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez la housse sécher à l'air libre.

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Instrucciones y mantenimiento:

⚠ ¡ADVERTENCIA!
No haga funcionar una máquina o electrodoméstico para exteriores con la cubierta puesta. El material NO es resistente al fuego. Manténgalo alejado de llamas expuestas y leña encendida.

Belltown®

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
Antes de colocar la cubierta sobre el electrodoméstico para exteriores, deje que se enfríe.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
Antes de cubrir el mueble, retire todos los cojines para evitar que se forme moho.

Instalación

Revise los muebles del patio, el electrodoméstico o máquina para asegurarse de que no haya objetos ni esquinas filosas que puedan dañar la cubierta al colocarla.

Correas de amarre: Si su cubierta tiene correas de amarre, envuélvalas alrededor de las patas del mueble y asegúrelas firmemente.

Cordón estirable: Si la cubierta tiene cordón estirable, puede ajustar la longitud del cordón. Apriete el seguro del cordón y jale el cordón para colocar el dobladillo alrededor de la base del mueble.

Cremalleras: Si la cubierta tiene una cremallera de extremo abierto para cerrarla, coloque la guía en el extremo del recinto de retención. Inserte el pin en el recinto de retención y luego jale la guía para cerrarla.

Cierres con bandas de gancho y lazo: Si la cubierta tiene cierres de gancho y lazo, puede ajustar la colocación despegándolos y cambiando la posición de las lengüetas. Si la cubierta tiene lengüetas de gancho y lazo a lo largo del borde inferior, asegúrese de que estén pegadas una con otra.

Asas: Si la cubierta tiene asas, úselas para jalar la cubierta encima del artículo.

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que la cubierta está completamente seca antes de almacenarla en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.

Limpieza y cuidado

Limpie la cubierta con un cepillo suave y agua tibia. NO USE JABÓN NI DETERGENTE ya que puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Deje secar la cubierta al aire libre.

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®